

# Je couds pour mon enfant

## Le gilet

### Découpe du tissu


Reporter les pièces du patron sur le tissu ET la doublure en faisant attention au *sens du poil* (ou des motifs)



### Ruban ou bride

#### Ruban :

Chaque ruban est d'une longueur de 35cm. On les fixe sur l'endroit du tissu, dirigé vers l'intérieur.



#### Bride :

Choisir un lien d'un diamètre permettant de passer le bouton (+ marge de couture), le fixer sur l'endroit du tissu, dirigé vers l'intérieur.



### Poche plaquée ou appliquée

Prendre dans la chute de tissu 2 morceaux de 9 cm par 10 cm.

Faites les décorations souhaitées sur le tissu extérieur.

Les coudre endroit contre endroit selon le tracé.

Conserver 3 cm d'ouverture

pour retourner la poche. Une fois retournée, coudre à points invisibles l'ouverture de la poche.

Positionner la poche sur l'endroit du gilet.

Piquer à 0.5cm du bord.



#### Haut de la poche



## Assemblage :

Poser les devants sur le dos endroit contre endroit en faisant coïncider les coutures d'épaule et bâtir (ou épingle) et idem pour la doublure, et coudre!



## Fermeture des devants, encolure et emmanchures:

Superposer le tissu et la doublure endroit contre endroit.

Épingler le devant, l'encolure et les emmanchures du tissu avec la doublure, piquer et cranter (surtout les angles):



## Retournement :

Retourner le gilet en faisant passer les devants par les coutures d'épaule. Pour cela passer la main dans le dos, chercher la pointe non cousue de la doublure et la ramener vers soi:



## Assemblage des côtés:

Il faut maintenant assembler les coutures de côté du tissu endroit contre endroit et pareil pour la doublure.




### Fermeture du bas du gilet:

Faire se rejoindre le **bas** de la doublure et le **bas** du tissu endroit contre endroit, épingler. Conserver 15 cm d'ouverture. Piquer, cranter les angles.



Retourner et fermer l'ouverture à points invisibles.



Coudre le bouton sur l'autre pan du gilet à la même hauteur que la bride.

